DTU-1031

Wichtige Produktinformationen

VORSICHTSMASSNAHMEN
TECHNISCHE DATEN
INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING
KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN
LIZENZ- UND GARANTIEBESTIMMUNGEN



DTU-1031

Wichtige Produktinformationen

Version 1.0 B0112

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf außer für Ihren eigenen Bedarf vervielfältigt werden.

Wacom behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument durchzuführen.

Wacom ist stets bestrebt, in diesem Handbuch nur aktuelle und exakte Informationen zu veröffentlichen. Dennoch behält sich Wacom das Recht vor, Spezifikationen und Produktkonfigurationen nach eigenem Ermessen ohne vorherige Mitteilung und ohne Aufnahme in dieses Handbuch zu ändern.

Das oben angegebene Jahr gibt an, wann dieses Benutzerhandbuch erstellt wurde. Das Datum der Veröffentlichung des Benutzerhandbuchs für die Anwender entspricht jedoch dem Datum der Markteinführung des entsprechenden Wacom Produkts.

Wacom ist eine eingetragene Marke der Wacom Co., Ltd.

INHALT

VORSICHTSMASSNAHMEN 4
VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN EINSATZ UND DIE HANDHABUNG 4
VERWENDUNGSORT 4
BETRIEBSUMGEBUNG 4
VERWENDUNG 5
HANDHABUNG 6
TECHNISCHE DATEN 10
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 10
DISPLAY 11
STIFTTABLETT 12
GRIP PEN 12
INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING 13
ROHS DER EU 13
INFORMATIONEN DER EU ZUR ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (WEEE-RICHTLINIE) 13
KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN 14
CE-ERKLÄRUNG 14
LIZENZ- UND GARANTIEBESTIMMUNGEN 15
TABLETTTREIBERSOFTWARE ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG 15
BESCHRÄNKTE GARANTIE 20

VORSICHTSMASSNAHMEN

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN EINSATZ UND DIE HANDHABUNG

Beachten Sie alle Anweisungen, Vorsichtshinweise und Warnungen in diesem Handbuch, damit der sichere Gebrauch des Produktes gewährleistet ist. Die Nichtbeachtung kann zu Schäden am Produkt, Beschädigungen am Computer oder zu Datenverlust führen. Bei Nichtbeachtung erlischt möglicherweise Ihr Garantieanspruch. In diesem Fall übernimmt Wacom keine Verantwortung für die Reparatur oder den Ersatz des Produkts.

VERWENDUNGSORT

WARNUNG

Das Produkt darf nur in normalen Büroumgebungen eingesetzt werden. Zudem kann es als Center-Konsole in klimatisierten Umgebungen verwendet werden. Das Produkt wurde von Wacom ausschließlich für den Einsatz in einer normalen Büroumgebung geprüft. Tests bezüglich seiner Eignung in medizinischen und militärischen Anwendungsgebieten wurden nicht durchgeführt.
Das interaktive Stift-Display ist weder wasserdicht noch explosionsfest.
Es dient ausschließlich als passives Display und Eingabegerät.
Bei allen Anwendungen, für die es nicht vorgesehen ist, wurden keine Tests zur Funktionalität und zu möglichen Fehlfunktionen des interaktiven Stift-Displays durchgeführt.
Der Einsatz des interaktiven Stift-Displays in anderen Anwendungsgebieten als normalen Büroumgebungen erfolgt auf eigenes Risiko des Benutzers.

BETRIEBSUMGEBUNG

VORSICHT

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 40°C, 30 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: -20 bis 60°C, 30 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit

Das Produkt darf unter folgenden Bedingungen nicht betrieben oder gelagert werden:

- Bei größeren bzw. außerhalb der Spezifikationen liegenden Temperaturschwankungen (z. B. außerhalb geschlossener Räume oder in einem Fahrzeug).
- An Orten, an denen das Stift-Display oder der Stift direkter Sonneneinstrahlung oder Wärme eines anderen Geräts, Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt sind.

Setzen Sie das Produkt nicht in einer staubigen Umgebung ein. Dadurch kann es beschädigt werden.

VERWENDUNG

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel. Wenn ein anderes USB-Kabel verwendet wird, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder kann beschädigt werden. Bei Verwendung eines anderen USB-Kabels besteht außerdem Brandgefahr. Wenn ein anderes USB-Kabel verwendet wird, erlischt der Garantieanspruch.

Das USB-Kabel darf nicht beschädigt, übermäßig geknickt oder zusammengebunden werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und setzen Sie es keiner übermäßigen Hitze aus. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Brand, Stromschlag oder Produktversagen führen.

Berühren Sie das USB-Kabel nicht mit feuchten Händen. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Stromschlag oder Produktversagen führen.

Stecken Sie kein metallenes Objekt oder andere Fremdkörper in USB-Ports, Video-Anschlüsse oder andere Öffnungen am Produkt. Dies könnte Fehlfunktionen des Produktes, Feuer oder elektrische Schläge auslösen.

VORSICHT

Sorgen Sie für genügend Lüftung des Produktes. Eine zu geringe Belüftung kann zur Überhitzung oder Fehlfunktion des Produktes führen und die Produktlebenszeit verringern.

Zum Schutz der Augen bei Gebrauch des Produkts beachten Sie folgende Hinweise:

- Verwenden Sie das Produkt nur in gut beleuchteten Räumen und sitzen Sie nicht zu nah am Bildschirm.
- Legen Sie beim längeren Gebrauch des Produktes regelmäßig Pausen ein.

Behandeln Sie das LCD-Display mit Vorsicht. Drücken Sie den Stift nicht zu fest auf das LCD-Display.
Wenn Sie den Stift zu fest aufdrücken, können vorübergehend wellenartige Streifenmuster auf dem Display erscheinen. Die Wellen verschwinden, wenn Sie den Druck vermindern. Die folgenden Zustände sind typisch für LCD-Displays und sind kein Hinweis auf eine Beschädigung oder Fehlfunktion des Produkts.

- Je nach dargestelltem Inhalt kann das Display ungleichmäßig hell sein.
- Je nach dargestelltem Inhalt kann ein kleiner Teil mit beleuchteten und unbeleuchteten Bildzeilen bzw. können rote oder blaue Punkte sichtbar sein.
- Bei der Darstellung von feinteiligen Objekten kann es zum Flimmern oder zu Streifenmustern kommen.
- Wenn dasselbe Standbild über einen längeren Zeitraum angezeigt wird, kann ein Nachbild entstehen. (Nachbilder verschwinden mit der Zeit allmählich.)
- Veränderungen am Zustand der Hintergrundbeleuchtung über den Nutzungszeitraum des Displays wirken sich nach und nach auf den Displayzustand aus.
- Je nach Betrachtungswinkel können die Farben und Farbtöne verändert erscheinen.

HANDHABUNG

WARNUNG

Hochspannung. Öffnen und zerlegen Sie das Produkt nicht. Bei geöffnetem Gehäuse besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Durch das Öffnen des Gehäuses verlieren Sie die Garantieansprüche; in diesem Fall ist Wacom nicht verpflichtet, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen.

Stellen Sie sicher, dass keine Kabel oder anderen Gegenstände zwischen den beweglichen Teilen des Standfußes eingeklemmt werden.

Stellen Sie das Produkt nicht auf eine feuchten Fläche oder einen feuchten Tisch. Die Gummis am Standfuß können ins Rutschen geraten, was zu einem Fall des Produkts führen kann.

Sorgen Sie beim Umstellen oder Transport des Produkts dafür, dass alle Kabel vom Computer usw. vollständig getrennt sind. Bündeln Sie die Kabel auf geeignete Weise, damit sie nicht lose herumhängen und eine Gefahrenquelle darstellen. Das Stolpern über lose Kabel kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen.

Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Fläche oder einen instabilen Tisch. Stellen Sie es nicht auf geneigte, instabile oder vibrierende Flächen.

Beim Sturz des Produkts von einer ungeeigneten Fläche kann es zu Sachschäden oder Verletzungen kommen.

Setzen Sie sich nicht auf und hängen Sie sich nicht an den Tisch oder eine andere Fläche, auf dem bzw. der das Produkt steht. Das Produkt kann herunterfallen, was Sachschäden oder Verletzungen nach sich ziehen kann. Lassen Sie bei Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.

Berühren Sie im Falle einer Beschädigung des LCD-Bildschirms KEINESFALLS die möglicherweise austretende Flüssigkeit; diese Flüssigkeit kann zu Hautreizungen führen. Falls die Flüssigkeit dennoch mit Haut, Augen oder Mund in Berührung kommt, spülen Sie die betreffende Stelle sofort mindestens 15 Minuten lang unter fließendem Wasser ab. Suchen Sie bei Kontakt mit Augen und Mund einen Arzt auf.

Erstickungsgefahr. Bewahren Sie die Stiftspitze und den Seitenschalter außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Kinder auf den Stift beißen, besteht die Gefahr, dass sich die Stiftspitze oder der Seitenschalter lösen. Halten Sie Verpackungsmaterial und Umhüllungen von Kindern fern, da sie ein Erstickungsrisiko darstellen.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Unwettern oder Gewittern. Trennen Sie das Produkt bei solchem Wetter vom USB-Port des Computers. Der Einsatz des Produkts bei Unwettern oder Gewittern kann zu Fehlfunktionen des Produktes, Bränden oder elektrischen Schlägen führen.

VORSICHT

Zerlegen Sie den Stift nicht. Dies kann eine Fehlfunktion des Geräts verursachen. In diesem Fall ist Wacom nicht verpflichtet, den Stift zu reparieren oder zu ersetzen.

Schlagen Sie mit dem Stift nicht auf harte Gegenstände, z. B. durch wiederholtes Aufstoßen auf die Schreibtischoberfläche. Ansonsten könnte der Stift beschädigt werden.

Drücken Sie nicht zu fest auf die Stiftspitze, die Stiftkappe oder den seitlichen Schalter. Dies kann zu einem Defekt oder einer Fehlfunktion führen.

Verwenden Sie ausschließlich austauschbare Stiftspitzen, die von Wacom für Ihren Stift bestimmt sind.

Achten Sie darauf, dass der Bildschirm nicht verkratzt wird. Stellen Sie keine scharfen Gegenstände auf die Bildschirmoberfläche.

Setzen Sie das Produkt, den Display-Standfuß und den Stift keinen starken Schlägen oder Vibrationen aus. Schläge oder Stürze können den Bildschirm oder andere Bauteile beschädigen.

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt, und drücken Sie nicht mit großer Kraft dagegen; dies kann zu Schäden am Bildschirm oder zum Bruch der Mechanik des Display-Standfußes führen.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Produktkabel, knicken Sie die Kabel nicht stark, und setzen Sie die Kabelstecker keinen hohen Belastungen aus; dies kann das Produkt oder die Kabel beschädigen.

Lagern Sie das Produkt nicht auf einer Fläche, die das Kabel übermäßig knicken oder quetschen würde.

Wenn das Produkt eine beschichtete Oberfläche aufweist, kann eine abgenutzte Stiftspitze, die scharf oder eckig ist, zu Schäden führen. Tauschen Sie die Stiftspitze gegebenenfalls aus.

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms weder organische Lösungsmittel (z. B. Alkohol) noch milde Reinigungsmittel. Die Verwendung solcher Lösungs- oder Reinigungsmittel kann den Bildschirm beschädigen. Derartige Schäden fallen nicht unter die Garantiebestimmungen des Herstellers.

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung stets vom USB-Anschluss.
- Reinigen Sie den Display-Bildschirm mit einem antistatischen oder leicht angefeuchteten Tuch. Üben Sie bei der Reinigung nur minimalen Druck auf den Bildschirm aus und achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht nass wird.
- Zur Reinigung des Gehäuses des Stift-Displays und des Stiftes verwenden Sie ein mit Wasser befeuchtetes weiches Tuch.

Wenn Sie das Produkt (LCD-Display und andere Bereiche) über einen längeren Zeitraum mit demselben Körperteil berühren, kann dies zu leichten Verbrennungen führen. Vermeiden Sie daher eine längere Berührung des Produkts mit demselben Körperteil.

Legen Sie bei Gebrauch des Produkts keine Metallgegenstände darauf ab. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Produkts kommen.

Wenn Sie andere Tabletts oder Geräte in der Nähe des Produkts ablegen, kann dies dessen Betrieb beeinträchtigen und Fehlfunktionen verursachen. Platzieren Sie in diesem Fall die störenden Geräte seitlich vom Produkt oder in größerem Abstand dazu.

Um eine dauerhafte Verfärbung oder Veränderung der Oberfläche Ihres Arbeitsbereiches zu verhindern, sollten Sie das Produkt regelmäßig umstellen.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Display um. Heben oder bewegen Sie das Display, indem Sie es am Gehäuse fassen. Fassen Sie es dabei nicht am Standfuß.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (B x H x T)	310 x 211 x 14 mm
Gewicht	Gehäuse: 0,99 kg
Energieverbrauch	max. 5 W 1 W oder weniger im Standby.
Standfuß	Integrierter Standfuß, Neigung 15 und 20 Grad von der Horizontale
Schnittstellenkabel	Spezielles USB-Kabel (Y-Kabel)
Abdeckplatte	Glas mit Silberätzung (gehärtet)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 bis 40°C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 80% (nicht kondensierend)
Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-20 bis 60°C, Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90% (nicht kondensierend) (Maximale Feuchtigkeit bei Lagerung is 90% bei einer Temperatur von 40°C, maximale Temperatur bei Lagerung 60°C bei einer Feuchtigkeit von 25%)

DISPLAY

Display	a-Si-TFT-Aktivmatrix-LCD
Bildschirmgröße	10,1 Zoll, 216,96 x 135,60 mm
Seitenverhältnis	16:10
Anzahl der Pixel	1280 x 800
Unterstützte Auflösungen	1280 x 800
Gleichmäßigkeit der Weißluminanz	80%
Pixelgröße	0,1695 x 0,1695 mm (H x V)
Sichtwinkel @ CR >10 (horizontal/vertikal)	170 (85/85) / 170 (85/85) (typ.)
Anzeigefarben	262.144 Farben
Kontrastverhältnis	800 (typ.); 600 (min.)
Luminanz	210 cd/m^2 (typ.)
Reaktionszeit (Tr+Tf)	TR 14 ms typ. TF 11 ms typ.
LCD-Qualität	Jedes LCD-Panel wird unter stringenten Qualitätsstandards produziert. Produktionstechniken können aber kein absolut perfektes TFT-Display garantieren. Wacom lässt nicht zu, dass Pixel immer weiß oder immer schwarz angezeigt werden. Eine kleine Anzahl von Pixeln kann jedoch eine falsche Farbe anzeigen. Dies bedeutet nicht, dass das Display einen Defekt aufweist.

STIFTTABLETT

Lesetechnik	Elektromagnetische Resonanztechnologie
Aktive Fläche	216,96 x 135,60 mm
Auflösung	2540 lpi oder 0.01 mm/Punkt
Genauigkeit	Mitte: ± 0,5 mm Randbereich 1 (20 mm vom Rand des Anzeigebereichs): ± 2,0 mm Randbereich 2 (3 mm vom Rand des Anzeigebereichs): ± 4,0 mm
Lesehöhe	ab 5 mm, Mitte
Maximale Übertragungsrate	200 Punkte/Sek.
Druckstufen	512 Stufen
Kommunikationsschnittstelle	USB

STIFT

Druckstufen	512 Stufen
Abmessungen (B x D)	ca. 140,5 x 9,0 mm
Gewicht	ca. 7 g
Beweglichkeit der Stiftspitze	ca. 0,2 mm

INFORMATIONEN ZU ENTSORGUNG UND RECYCLING

ROHS DER EU

Wacom Produkte entsprechen der Richtlinie 2002/95/EC zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro-und Elektronikgeräten.

INFORMATIONEN DER EU ZUR ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN (WEEE-RICHTLINIE)



Wiederverwendung, Recycling und Reparatur. Wenn Sie das Gerät durch ein neueres ersetzen oder die Nutzungsdauer des Geräts abgelaufen ist, sollten Sie das Produkt bei einer Recycling-Sammelstelle in Ihrer Nähe abgeben. Sie leisten dadurch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz in Ihrer Gemeinde und tragen dazu bei, dass keinerlei in dem Gerät vorhandene Schadstoffe bei der Entsorgung in die Umwelt gelangen.

Gemäß EU-Richtlinie 2002/96/EC (WEEE), die am 27. Januar 2003 vom Europäischen Parlament und vom Europarat erlassen wurde, und laut Vorschriften in den einzelnen Mitgliedsstaaten ist die Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott im normalen Hausmüll untersagt. Produkte, auf die diese Richtlinie zutrifft, sind mit dem Symbol zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten am Anfang dieses Hinweises versehen, es sei denn, diese Kennzeichnung ist aufgrund des Formats oder der Funktion des Produkts nicht möglich. Wacom-Produkte unterliegen der Richtlinie 2002/96/EC. Die Geräte sollten daher stets getrennt gesammelt und der entsprechenden Entsorgungsstelle in Ihrer Region oder Gemeinde zugeführt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

CE-ERKLÄRUNG

In Tests wurde festgestellt, dass das interaktive Stift-Display DTU-1031 die folgenden harmonisierten EU-Normen erfüllt:

- EN 50022:2010 Class B
  - EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009
  - EN 61000-3-3:2008
- EN 50024:2010
  - IEC61000-4-2:2008
  - IEC61000-4-3:2010
  - IEC61000-4-4:2011 Ed.2.1
  - IEC61000-4-5:2005
  - IEC61000-4-6:2008
  - IEC61000-4-8:2009
  - IEC61000-4-11:2004

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Tests erklärt Wacom, dass die oben genannten Geräte der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG (ErP) entsprechen. Das Gerät muss stets unter strikter Einhaltung der Anweisungen in diesem Handbuch installiert und betrieben werden.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von Wacom genehmigt wurden, machen diese Erklärung unwirksam.

LIZENZ- UND GARANTIEBESTIMMUNGEN

TABLETTTREIBERSOFTWARE ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

Der vorliegende Endbenutzer-Lizenzvertrag (nachstehend „Vertrag“ genannt) besteht zwischen Ihnen (sowohl der Einzelperson, die die Software installiert als auch jeder einzelnen juristischen Person, in deren Namen diese Einzelperson handelt) („Sie“, „Ihr“, „Ihre“, „Ihrer“ oder „Ihnen“) und Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japan (nachstehend „Wacom“ genannt).

ES IST WICHTIG, DASS SIE DIESEN VERTRAG SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND VERSTEHEN. DURCH ANKLICKEN DER SCHALTFLÄCHE „HIERMIT AKZEPTIERE ICH DIE LIZENZBEDINGUNGEN“ ODER NUTZUNG ODER INSTALLATION DER SOFTWARE STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGES ZU. WENN SIE NICHT ALLEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGES ZUSTIMMEN UND DIESEN VERTRAG NICHT ABSCHLIESSEN MÖCHTEN, KLICKEN SIE BITTE AUF DIE SCHALTFLÄCHE „ICH AKZEPTIERE DIE LIZENZBEDINGUNGEN NICHT“. WENN SIE DIE BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGES NICHT AKZEPTIEREN, SIND SIE NICHT ZUR NUTZUNG ODER ZUM ZUGRIFF AUF DIE SOFTWARE BERECHTIGT.

1. DEFINITIONEN

1.1 „Dokumentationen“ sind die Benutzerleitfäden und -handbücher zur Installation und Nutzung der Software.

1.2 „Produkt“ ist die Wacom Tabletthardware, mit dem Ihnen die Software zur Verfügung gestellt wurde.

1.3 „Software“ sind die Tabletttreibersoftware und die Dokumentationen, die Sie zusammen mit dem Produkt erhalten, sowie alle entsprechenden Aktualisierungen, die Wacom Ihnen im Rahmen dieses Vertrages bietet.

2. SOFTWARE-LIZENZ

2.1 Beschränkte Lizenz.

Gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Vertrages erteilt Wacom Ihnen hiermit im Rahmen einer beschränkten, einfachen Lizenz die folgenden Rechte: (a) Installation und Nutzung einer einzelnen Kopie der Software, ausschließlich in maschinenlesbarer Form, auf einem einzelnen Computer oder anderen ähnlichen Gerät, nur in Verbindung mit dem Produkt; (b) Nutzung der mit der Software gelieferten Dokumentationen in Unterstützung Ihrer genehmigten Nutzung der Software; und (c) Anfertigung einer einzelnen Sicherungskopie der Software, die ausschließlich zu Sicherungszwecken zu nutzen ist, vorausgesetzt, dass alle Hinweise auf Warenzeichen, Urheberrechte und andere Eigentumsrechte und eingeschränkte Rechte sowie Legenden und Symbole in der Originalfassung der Software auf dieser Sicherungskopie reproduziert werden.

2.2 Einschränkungen.

Sie dürfen die Software (einschließlich der Dokumentationen) nur zu ausdrücklich durch diesen Vertrag zugelassenen Zwecken sowie zur Notfallwiederherstellung, Programmfehlerverifizierung und Sicherung kopieren oder verwenden. Sie dürfen die Software nicht modifizieren, übertragen, vertreiben, als Grundlage für daraus abgeleitete Werke verwenden, verpfänden, weiterlizenzieren, unterlizenzieren, verleihen oder vermieten oder für die Schulung Dritter, kommerzielles Time-Sharing oder Dienstleistungsbüros verwenden. Es ist Ihnen nicht gestattet, die Software zu rekonstruieren, disassemblieren oder dekompilieren oder zu versuchen, irgendwelche verwendeten oder in die Software integrierten Quellcodes, Algorithmen, Methoden oder Techniken zu ermitteln oder Dritten diese Maßnahmen zu gestatten, es sei denn, dies geschieht in dem trotz dieser Einschränkung ausdrücklich durch anwendbare Gesetze zugelassenen Umfang. Sie dürfen die Software nicht als eigenständige Software oder in Verbindung mit Drittanbieterprodukten, sondern nur in Verbindung mit dem Produkt verwenden. Sie dürfen keinerlei Hinweise auf Warenzeichen, Urheberrechte oder andere Eigentumsrechte und eingeschränkte Rechte sowie Legenden und Symbole in oder auf der Software entfernen oder verändern.

2.3 Keine Abtretung; einmalige Übertragung.

Sie dürfen Ihre Rechte oder Pflichten im Rahmen dieses Vertrages nicht kraft Gesetzes oder anderweitig übertragen, abtreten oder delegieren, es sei denn, dies geschieht mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Wacom, die Ihnen nicht unbillig verweigert wird. Sie dürfen jedoch Ihre gesamten Rechte im Rahmen dieses Vertrages zusammen mit dem Produkt einmalig und dauerhaft an eine dritte Partei übertragen, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: (a) Die Übertragung umfasst alle Komponenten und Bestandteile des Produktes, alle gedruckten Materialien, alle weiteren für das Produkt geltenden Garantien und alle Ihre Rechte und Pflichten im Rahmen dieses Vertrages, (b) Sie behalten keinerlei Kopien der Software auf irgendwelchen Medien oder Computern zurück und (c) die Partei, die die Software erhält, muss die Bedingungen dieses Vertrages gelesen und verstanden haben und sich mit diesen Bedingungen einverstanden erklären. Eine Übertragung, Abtretung oder Delegation Ihrer Rechte oder Pflichten im Rahmen dieses Vertrages, die gegen diesen Absatz verstößt, ist ungültig und wirkungslos.

2.4 Eigentum.

Wacom und seine Lizenzgeber behalten alle Rechte an der Software, einschließlich aller Patentrechte, Urheberrechte, Warenzeichen, Geschäftsgeheimnisse und aller anderen geistigen oder gewerblichen Schutzrechte an der Software sowie aller entsprechenden Verbesserungen, Aktualisierungen und abgeleiteten Werke. Wacom behält sich alle Rechte an der Software vor. Sie erwerben weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelche anderen Rechte an der Software als die Rechte, die ausdrücklich im Rahmen dieses Vertrages gewährt werden.

2.5 Kein Support.

Wacom ist im Rahmen dieses Vertrages nicht dazu verpflichtet, technischen Support, Wartung, Aktualisierungen, Änderungen oder neue Versionen zu bieten.

3. GEWÄHRLEISTUNGEN UND RECHTSBEHELFE

3.1 Beschränkte Garantie.

Wacom gewährleistet, dass die Software, wenn sie gemäß den Dokumentationen und den Bestimmungen dieses Vertrages verwendet wird, im Wesentlichen für einen Zeitraum von 2 (in Worten: zwei) Jahren ab dem Zeitpunkt der ersten Installation oder Inbetriebnahme der Software durch Sie (nachstehend „Garantiezeit“ genannt) gemäß den Dokumentationen funktionieren wird. Sollte die Software während dieser Garantiezeit nicht der vorstehenden Garantie entsprechen, behebt Wacom diesen Mangel durch Reparatur oder Ersatz der Software ohne zusätzliche Kosten für Sie. Wenn eine Reparatur oder ein Ersatz der Software unmöglich oder unverhältnismäßig aufwendig ist oder nicht innerhalb einer angemessenen Zeit durchgeführt werden kann, sind Sie berechtigt, entweder einen angemessenen Nachlass auf alle gezahlten Gebühren zu verlangen oder den Vertrag aufheben zu lassen. Die Software ist nicht fehlertolerant und nicht für eine Nutzung in Verbindung mit risikoreichen Aktivitäten ausgelegt, zugelassen oder konzipiert. Mündliche oder schriftliche Informationen oder Ratschläge durch Wacom, seine Vertreter oder irgendwelche Händler oder Verkäufer des Produktes stellen keinerlei Garantie dar und führen in keiner Weise zu einer Erweiterung der von Wacom ausdrücklich im Rahmen dieses Vertrages gegebenen Garantien. Dieser Absatz umfasst die gesamte Haftung und alle Pflichten von Wacom sowie Ihren einzigen und alleinigen Rechtsbehelf für den Fall, dass die Software nicht der vorstehenden Garantie entspricht. Wacom garantiert nicht dafür, dass (a) die Software Ihrem Bedarf entspricht, (b) die Software mit dem Computer oder dem entsprechenden Gerät, auf dem Sie sie installieren, kompatibel ist bzw. darauf ausgeführt werden kann, oder (c) Mängel an der Software behoben werden oder der Betrieb der Software unterbrechungs- oder fehlerfrei vonstatten gehen wird. Wacom garantiert im Rahmen dieses Vertrages nicht für die Hardware-Komponenten des Produktes; diese unterliegen (gegebenenfalls) Wacoms Standard-Garantie für Hardware. Wacom hat keinerlei Garantieverpflichtungen gemäß diesem Absatz, wenn die Software aufgrund einer unzulässigen, missbräuchlichen oder falschen Nutzung, Veränderung, Fahrlässigkeit oder versehentlichen Beschädigung der Software oder irgendeiner nicht von Wacom durchgeführten Reparatur oder Modifizierung der Software nicht der vorstehenden Garantie entspricht. Durch einen Ersatz oder eine Reparatur der Software verlängert sich ihre Garantiezeit nicht über die ursprüngliche Garantiezeit hinaus.

3.2 Haftungsausschluss.

Über die ausdrücklichen Garantien in diesem Vertrag hinaus Gibt Wacom keinerlei weitere Garantien in bezug auf die Software und lehnt hiermit jede weitere Garantie ab. soweit dies gemäss anwendbarem recht zulässig ist, lehnt Wacom ausdrücklich jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in bezug auf die software ab, und zwar einschliesslich der Garantie einer marktgängigkeit, einer eignung für einen bestimmten zweck, einer zufriedenstellenden qualität, fehlerfreiheit und rechtsmängelfreiheit sowie aller Garantien, die sich aus handelsbräuchen ergeben können. wenn sie verbraucher sind (d. h. wenn sie die Software für private und nicht für geschäftliche, gewerbliche oder berufliche zwecke verwenden), gelten die vorstehenden einschränkungen je nach dem rechtsgebiet, in dem sie sich befinden, möglicherweise für sie nicht.

4. KÜNDIGUNG

Dieser Vertrag ist so lange gültig, bis er gekündigt wird. Darüber hinaus enden und erlöschen Ihre Rechte und Lizenzen im Rahmen dieses Vertrages automatisch, ohne dass irgendeine Mitteilung oder Maßnahme durch Wacom erforderlich ist, für den Fall, dass Sie gegen Bestimmungen dieses Vertrages verstoßen. Nach Kündigung dieses Vertrages nehmen Sie von jeder Nutzung der Software Abstand und löschen die Software (einschließlich Ihrer Sicherungskopie und aller Dokumentationen) dauerhaft und unwiderruflich von Ihrem Computer oder einem ähnlichen Gerät, auf dem sie installiert wurde. Nach Kündigung dieses Vertrages bestehen die Absätze 1, 2.2, 2.4, 3.2, 4 und 5 fort.

5. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

5.1 Geltendes Recht.

Dieser Vertrag und alle Angelegenheiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben oder sich darauf beziehen, unterliegen den internationalen Gesetzen Japans, ohne irgendeiner Rechtswahlregelung Rechtskraft zu verleihen. Dieser Vertrag unterliegt nicht dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf, dessen Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen wird. Im Falle irgendeiner Auseinandersetzung, Klage oder Streitigkeit zwischen den Parteien, die sich aus diesem Vertrag ergibt oder sich darauf bezieht, darf diese Auseinandersetzung, Klage oder Streitigkeit ausschließlich vor dem Tokyo District Court in Japan verhandelt werden, und Wacom und Sie stimmen hiermit unwiderruflich der Zuständigkeit dieses Gerichts zu.

5.2 Haftungsbeschränkung.

In keinem Falle haftet eine der beiden Parteien für indirekte, beiläufige oder konkrete Schäden, Folge- oder Strafschäden oder entgangene Gewinne, Einkünfte, Geschäfte, Einsparungen, Daten, eine entgangene Nutzung oder Ersatzbeschaffungskosten, die einer der beiden Parteien oder irgendeiner dritten Partei entstehen, ob als vertraglicher oder deliktischer Anspruch, selbst wenn die andere Partei über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde oder wenn solche Schäden vorhersehbar sind. In keinem Falle überschreitet Wacoms Schadenersatzpflicht gemäß diesem Vertrag die tatsächlich von Ihnen für das Produkt gezahlten Beträge. Die Parteien bestätigen, dass die Haftungsbeschränkungen in diesem Absatz und in den anderen Bestimmungen dieses Vertrages sowie die entsprechende Risikoverteilung ein wesentliches Element des Handels zwischen den Parteien sind, ohne das Wacom diesen Vertrag nicht abgeschlossen hätte. Wacoms Preisgestaltung für die Produkte spiegelt diese Risikoverteilung und die hierin spezifizierte Haftungsbeschränkung wider. Unbeschadet der obigen Bestimmungen wird Wacoms Haftung Ihnen gegenüber in den folgenden Fällen durch keine Bedingung dieses Vertrages eingeschränkt: (I) Todesfälle oder Personenschäden, soweit sie direkt auf ein fahrlässiges Verhalten von Wacom oder seinen Angestellten oder Vertretern zurückzuführen sind; oder (II) irgendeine betrügerische Handlung oder Unterlassung durch Wacom oder seine Mitarbeiter oder Vertreter; oder (III) irgendeine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von Seiten des Unternehmens Wacom.

5.3 Abtrennbarkeit.

Wird irgendeine Bestimmung dieses Vertrages für rechtswidrig, ungültig oder anderweitig nicht durchsetzbar befunden, so wird diese Bestimmung entsprechend der erklärten Absicht der Parteien soweit wie möglich durchgesetzt oder, wenn eine solche Durchsetzung nicht möglich ist, als abgetrennt und aus diesem Vertrag gestrichen betrachtet, während der Rest des Vertrages vollständig wirksam und in Kraft bleibt.

5.4 Gesetzeskonformität.

Sie sind verpflichtet, alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften, einschließlich Exportgesetzen und den lokalen Gesetzen des Landes oder der Region, in der Sie sich befinden oder die Software verwenden, vollständig einzuhalten. Ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit der vorstehenden Bestimmung ist es Ihnen und Ihren Vertretern nicht gestattet, die Software an einen Ort oder eine natürliche oder juristische Person zu exportieren, weiterzuleiten oder zu übertragen, sofern das anwendbare Recht dies untersagt oder verbietet.

5.5 Vollständige Vereinbarung; Allgemeines.

Dieser Vertrag stellt die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzt alle früheren oder gleichzeitig bestehenden schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen oder Erklärungen zum Gegenstand dieses Vertrages. Dieser Vertrag begründet keinerlei Partnerschaft, Joint Venture, Arbeitergeber-/Arbeitnehmer-, Vertretungs- oder Franchisegeber-/Franchisenehmer-Verhältnis zwischen Ihnen und Wacom und darf nicht dahingehend ausgelegt werden. Alle Titel, Überschriften oder Absatztitel in diesem Vertrag dienen nur der besseren Lesbarkeit und stellen keinerlei Definition oder Erklärung von Absätzen oder Bestimmungen dar. Jede Verzichterklärung durch eine der beiden Parteien im Falle einer Nichterfüllung oder Verletzung dieses Vertrages muss schriftlich erfolgen und stellt keine Verzichterklärung für eine weitere oder spätere Nichterfüllung oder Verletzung dar.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wacom garantiert Ihnen als Erstkäufer (nachfolgend "Ihnen" oder "Kunde" genannt), dass die Produkthardware bei normaler Nutzung für einen Garantiezeitraum von DREI (3) JAHREN, ab Verkaufsdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorausgesetzt, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes unbenutzt war. Defekte an Verschleißteilen (z.B. Stiftspitzen, Tablettoberflächen oder Batterien), die auf normalen Verschleiß und Betrieb zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgenommen. Wacom übernimmt darüber hinaus für einen Zeitraum von SECHS (6) MONATEN ab Kaufdatum die Garantie, dass die mitgelieferten Datenträger frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Bei Feststellung eines Mangels am Produkt, ausgenommen der Software, innerhalb des Garantiezeitraumes muss das Produkt in der Originalverpackung zusammen mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift, Telefonnummer, einer Beschreibung des Mangels sowie einer Kopie der Originalrechnung an den ursprünglichen Erwerbsort zurückgegeben werden. Für einen eventuellen Verlust oder eine Beschädigung des Produktes während dieses Transportes haftet der Kunde.

Wacom verpflichtet sich unter dieser Garantie nur dazu, das defekte Produkt oder Teile davon bei erwiesenen Mängeln und Einsendung innerhalb des Garantiezeitraumes nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren oder auszutauschen.

Wacom ist nicht verpflichtet, das Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, wenn (a) das Versagen des Produktes auf Unfall, Missbrauch, falsche Benutzung, Nachlässigkeit, unerlaubte Änderung oder Reparatur zurückzuführen ist oder (b) das Produkt nicht gemäß den Anweisungen von Wacom behandelt oder aufbewahrt wurde oder (c) das Versagen auf normale Abnutzung zurückzuführen ist oder (d) die durch WACOM angebrachte Seriennummer abgemacht oder unverständlich wiedergegeben wird.

Jegliche Beschreibungen, Zeichnungen, Spezifikationen, Muster, Modelle, Mitteilungen oder ähnliches Material, die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Produktes herausgegeben werden, können nicht als ausdrückliche Garantie ausgelegt werden, dass das Produkt den Anforderungen des Kunden entspricht oder sie erfüllt.

Die gesetzlichen Mängelgewährleistungsansprüche werden durch die vorstehende Garantie nicht berührt. Sie können Mängelansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen geltend machen.

Wacom haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, für sich und seine Erfüllungsgehilfen nur, falls eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt wurde oder der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Als wesentliche Vertragspflicht gilt eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer solchen wesentlichen Vertragspflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist die Haftung dem Grunde und der Höhe nach auf solche vertragstypischen Schäden begrenzt, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünftigerweise vorhersehbar waren. Soweit die Haftung nach diesen Bedingungen ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Organe, der

Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Unterauftragnehmer dieser Partei. Die in diesen Bedingungen enthaltene Haftungsbegrenzung findet auf Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz keine Anwendung.

Falls die Überprüfung irgendeines Anspruches, der unter dieser Garantie erhoben wird, ergibt, dass er außerhalb des zulässigen Zeitraumes oder Garantieumfangs liegt oder das Produkt nicht defekt ist, gehen die Kosten einer solchen Überprüfung und Reparatur zu Lasten des Kunden.

Diese beschränkte Garantie gilt, wenn sich der Sitz des Verkäufers in der EU oder in Island, Norwegen, Jersey, Schweiz, Russland, Ukraine, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Tunesien, Türkei, Syrien, Libanon, Jordanien, Israel, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Iran oder Süd-Afrika befindet.

Diese beschränkte Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Der alleinige Gerichtsstand für Auseinandersetzungen ist Krefeld. Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben. Die Gerichtsstandsvereinbarung soll dann nicht greifen, wenn aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ein anderer ausschließlicher Gerichtsstand einschlägig ist. Ferner ist WACOM berechtigt, eine Klage gegen den Kunden an seinem Hauptgeschäftssitz zu erheben.

Sollte irgendeine Bestimmung dieser Vereinbarung für nichtig erklärt werden, wird diese als von der Vereinbarung getrennt betrachtet, und die Vereinbarung bleibt anderweitig uneingeschränkt in Kraft. Sollten Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben oder aus anderen Gründen mit Wacom Kontakt aufnehmen wollen, wenden Sie sich bitte schriftlich an uns:

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
DEUTSCHLAND

© 2013 Wacom Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.